

Hilfe mein Garn reißt!

Nähmaschine oben & unten komplett aus- & wieder einfädeln

Benutze ich die korrekte Nadelstärke & Typ Nähadel für mein Material & Garn?
Empfehlung des Garnherstellers beachten oder Schmetz Nähadel ABC befragen ;)

Ja!

Nein :(

Oberfadenspannung ordentlich lockern

Korrekte Nähadel einsetzen!

Reißt weiter

Der Faden bricht nicht mehr, aber wirft nun Schlaufen auf der Rückseite

Reißt weiter

Langsam die Oberfadenspannung wieder erhöhen und angleichen bis keine Schlaufen mehr entstehen und ein schönes Nahtbild entsteht

Reißt weiter

Wickelt sich das Garn korrekt ab?

Spulen sollten sich von der Seite her abwickeln und nicht von oben über das Spulenende. Konen sollten sich jedoch von oben über das Ende abwickeln und nicht von der Seite, denn sonst wird das Garn in sich verdreht.
Lösung: Garn auf den richtigen Spulenhalter bzw. Konenhalter der Nähmaschine aufsetzen, ggf. separaten Konenhalter nachrüsten.

Habe ich noch eine Spule Garn der gleichen Sorte?

Reißt weiter

Ja!

Nein :(

Die Spule der gleichen Sorte auf der Maschine laufen lassen und testen.

Anderes Garn mit der diesem entsprechenden Nähadel & Fadenspannung* auf der Maschine laufen lassen und testen.
*Siehe ggf. unser Merkblatt Fadenspannung

Reißt weiter

Komplett ausfädeln und Nähmaschine reinigen
Fadenlauf mit einem Pinsel entstauben, Stichplatte entfernen, darunter reinigen, Unterspulenkapsel entfernen, darunter ebenfalls mit Q-Tips und Pinsel reinigen, ggf. Klebereste von Spulenhaltern, Stichplatte & Anschlagetisch entfernen, ggf. nach Herstelleranweisung ölen.

Funktioniert problemlos

Reißt weiter

Funktioniert problemlos

Das reißende Nähgarn ist minderwertig oder zu alt, und brüchig.

Funktioniert gar kein anderes, hochwertiges, „frisches / neues“ Nähgarn, liegt das Problem in der Nähmaschine und diese muss zur Wartung / Reparatur.

Ein Service von



QUILTZAUBEREI.DE

